

FreeFlow[®] Print Server

Remote Print Server



Microsoft、Windows、Windows XP 和 Windows Vista 是 Microsoft Corporation 在美国和 / 或其他国家的注册商标或商标。Macintosh 是 Apple Computer, Inc. 在美国和其他国家注册的注册商标。Apple 技术用户文件的元素经 Apple Computer, Inc. 许可使用。

Adobe、Acrobat、Distiller、Illustrator、InDesign 和 Photoshop 是 Adobe Systems, Inc. 的注册商标。PostScript 是 Adobe 的注册商标，搭配 Adobe PostScript Interpreter、Adobe 页面描述言和其他 Adobe 产品进行使用。本产品未经 AdobePhotoshop 发行商 Adobe Systems 的核准或保证。

Oracle® 是 Oracle Corporation （位于加州红木城）的注册商标。

所有产品 / 品牌名称都是各自持有者的商标或注册商标。

敕公司对因为计算机病毒或非法入侵等造成的损失不承担责任，特此事先说明，请谅解！

请注意

- 1.本说明书已申请著作权并保留所有权限。根据著作权法，未经出版方书面同意，不得擅自复印、转载本说明书全部或部分内容。
- 2.本说明书的内容可能不作预告而随时更改。
- 3.欢迎对本说明书语义不明、错误、漏叙或缺页之处给予指正。

Xerox、贯通全球标志、FreeFlow 和 DocuSP 是 Xerox Corporation 在美国或 Fuji Xerox Co.,Ltd 的商标或注册商标。

目录

FreeFlow Remote Print Server	5
Remote Print Server 功能	5
GUI 主窗口	6
Remote Print Server 菜单	8
Remote Print Server 限制	9
使用 Remote Print Server	9
向 Remote Print Server 打印机列表添加打印机	9
使用 “发现” 向 Remote Print Server 打印机列表添加打印机	10
使用 Remote Print Server 打开打印机用户界面	10
了解 “进度监视器” 窗口	11
使用 Remote Print Server 关闭打印机 UI	11
从 Remote Print Server 打印机列表删除打印机	11
退出 Remote Print Server	12
索引	13

FreeFlow Remote Print Server

用户使用 FreeFlow Remote Print Server GUI 可从远程 PC 和 Sun 工作站查看、响应、监视多台 DocuSP 和 FreeFlow 打印机的详细状态。它可在远程 PC 和 Sun 工作站用户界面上提供打印机实时状态、显示完整的打印机用户界面以及对打印机进行管理。用户可在管理的打印机之间来回切换（但一次只能显示一个用户界面）。

使用 Remote Print Server 几乎可从远程位置使用 DocuSP 和 FreeFlow Print Server 的一切功能。

使用以下链接可访问需要的帮助主题：

- [Remote Print Server 功能](#)
 - [GUI 主窗口](#)
 - [Remote Print Server 菜单](#)
 - [Remote Print Server 限制](#)
- [使用 Remote Print Server](#)
 - [向 Remote Print Server 打印机列表添加打印机](#)
 - [使用“发现”向 Remote Print Server 打印机列表添加打印机](#)
 - [使用 Remote Print Server 打开打印机用户界面](#)
 - [了解“进度监视器”窗口](#)
 - [使用 Remote Print Server 关闭打印机 UI](#)
 - [退出 Remote Print Server](#)

Remote Print Server 功能



Remote Print Server 提供以下功能：

- 从一个位置点管理与多台 DocuSP 和 FreeFlow 打印机的连接
- 从客户端 PC 操作 DocuSP 和 FreeFlow 打印机：
 - 作业管理
 - 队列管理
 - 重印管理
 - 打印机管理
 - 系统管理
 - 色彩管理活动（只适用于彩色打印机）

GUI 主窗口

Remote Print Server GUI 主窗口包含：

- **打印机菜单：** 为用户提供以下功能：
 - 打开现有打印机连接
 - 关闭现有打印机连接
 - 添加新打印机连接
 - 重新显示现有打印机连接
 - 刷新 Remote Print Server GUI 主窗口
 - 退出 Remote Print Server
- **选项菜单：** 为用户提供以下功能：
 - 更改 Fuji Xerox 或 Microsoft Windows® 外观 Change the Look and Feel to Fuji Xerox or Microsoft Windows
- **显示名称列：** 提供主机设置过程中指定给打印机的名称，同时显示 4 个图标之一。

图标	含义
	表示连接打开并处于活动状态。
	表示连接处于活动状态但未打开。
	表示连接被启用但既不处于活动状态也未打开。
	表示连接被禁用。

- **状态列：**显示图标以及一条文本，描述已设置连接的打印机的当前状态。

图标	含义
	忙碌：表示打印机当前正在打印。
	空闲：表示打印机当前不在打印。
	空闲节电模式：表示打印机处于节电模式，不在打印。
	空闲关闭：表示打印机关闭，不在打印。
	暂停：表示打印机已暂停。
	故障：表示打印机发生故障。
	未知：表示打印机状态未知。虽然这在远程访问被禁用或系统被锁定时会出现，但不指出状态为什么未知。
	诊断：表示打印机处于诊断模式。

- **打印机类型列：**显示包含打印机类型名称的文本。例如 DocuTech Series 90、DocuPrint Series 180 EPS、DocuTech Series 6135、DocuColor Series 6060 和 DocuColor Series iGen3 Digital Production Press。在文本上移动光标会显示工具提示，呈现 FreeFlow 版本号。
- **远程访问列：**提供打印机是否启用远程连接的信息。

用户可单击任意列标题对列进行排序。重复单击任意列标题会在升序和降序之间来回切换列显示。

Remote Print Server 菜单

Remote Print Server GUI 提供一个名为“打印机”的下拉菜单和一个右键菜单。

Remote Print Server “打印机”菜单和右键菜单提供的菜单选项如下：

- **属性：**显示打印机属性：
 - 显示名称
 - 主机名
 - IP 地址
 - 版本
 - 语言
- **打开：**打开与选定表行关联的 DocuSP 或 FreeFlow 打印机。如果另一台打印机已打开，它将最小化，但仍继续运行。然后显示选定打印机。要最大化显示某台正在运行的打印机，操作员只需在 Remote Print Server 窗口中双击它即可。

注意

用户不选择任何打印机就选择此菜单项、选定打印机被禁用和选定打印机已打开时，Remote Print Server 将显示错误消息。

- **关闭：**关闭表中选择的打印机。
- **添加打印机 ...：**打开“添加主机”对话框，供操作员设置 Remote Print Server 监视和查看某台远程打印机。
 - 输入主机 ...
 - 浏览主机 ...
 - 发现打印机
 - 设置发现 ...
- **移除打印机：**从 Remote Print Server 窗口删除选定打印机。

注意

用户在 Remote Print Server 窗口中不选择任何打印机就选择此菜单项时，Remote Print Server 将显示错误消息。

- **重新显示：**刷新远程控制 GUI 的显示窗口。
- **退出：**关闭 Remote Print Server 和所有关联的远程打印机窗口。系统将显示确认窗口，用户可单击 [确定] 或 [取消] 命令按钮。

注意

只有“打印机”菜单包含此菜单项。右键菜单不包含。

Remote Print Server 限制

使用 Remote Print Server 时有一些功能被禁用，还有一些活动不应执行。

不支持的功能和活动如下：

- 不能通过 Remote Print Server 访问诊断功能。“诊断”菜单项不出现在 GUI 主窗口的“设置”菜单中。
- 不能更改“系统首选项”中的语言设置。“系统首选项：区域选择”首选项设置不出现在“系统首选项：区域选择”选项卡中。
- 不能访问“用户首选项：屏幕字体大小”选项卡。
- 您不应在“系统首选项：远程 UI”选项卡中选择“禁用所有连接”单选按钮。除非请求将“远程 UI”设置改回启用状态，否则您将无法使用系统。

使用 Remote Print Server

本节包含使用 Remote Print Server GUI 的指示信息。

向 Remote Print Server 打印机列表添加打印机

要向 Remote Print Server 打印机列表添加打印机，请执行以下步骤：

1. 从 Remote Print Server “打印机”菜单选择 [添加打印机 ...]。还可使用右键菜单。
2. 选择 [输入主机 ...]。出现对话框。
3. 在“主机名或 IP 地址”文本字段中，输入打印机 IP 地址。或者如果知道打印机名称，可输入名称再单击 [查找名称]。
4. 在“显示名称”文本字段中，输入描述打印机的名称。可以是原始打印机名称，也可以是描述打印机所承担功能的名称。选择 [查找名称] 将尝试为“主机名或 IP 地址”字段中指定的打印机查找关联的“显示名称”。
5. 选择以下之一：
 - [确定] 添加打印机并退出“输入主机”对话框。
 - [应用] 添加打印机并保持“输入主机”对话框打开（适合添加多台打印机）。
 - [取消] 拒绝更改并退出“输入主机”对话框。新打印机将出现在 Remote Print Server 打印机列表中。

使用“发现”向 Remote Print Server 打印机列表添加打印机

要使用“发现”向 Remote Print Server 打印机列表添加打印机，请执行以下步骤：

1. 从 Remote Print Server “打印机”菜单选择 [添加打印机 ...]。还可使用右键菜单。
2. 选择 [设置发现 ...]。出现对话框。
3. 选择以下之一：
 - 地址范围发现
 - a. 输入 IP 地址模式。
 - b. 选择 [添加]。
 - c. 选择 [应用]。
 - d. 验证添加的 IP 地址模式确实包含在“地址范围”框中。（可重复步骤 2 和 3 添加更多 IP 地址模式。）
 - e. 选择 [关闭]。
 - f. 从 Remote Print Server “打印机”菜单选择 [添加打印机 ...] 开始执行打印机发现。还可使用右键菜单。
 - g. 选择 [发现打印机]。
 - h. 完成后，新打印机出现在 Remote Print Server 打印机列表中。
 - 网络信息服务 (NIS)
 - a. 输入主机和域。
 - b. 选择 [应用]。
 - c. 选择 [关闭]。
 - d. 从 Remote Print Server “打印机”菜单选择 [添加打印机 ...] 开始执行打印机发现。还可使用右键菜单。
 - e. 选择 [发现打印机]。
 - f. 完成后，新打印机出现在 Remote Print Server 打印机列表中。

使用 Remote Print Server 打开打印机用户界面

要使用 Remote Print Server 打开打印机用户界面 (UI)，请执行以下步骤：

1. 从 Remote Print Server 打印机列表选择打印机。
2. 双击打印机。还可右键单击选定打印机，然后从右键菜单选择 [打开]。
3. 打印机 UI 打开时，消息将出现在“进度监视器”窗口中。
4. 按照打印机的客户和帮助文档，登录、管理打印机。

了解“进度监视器”窗口

根据运行 Remote Print Server GUI 的系统，打开 Remote Print Server GUI 可能需花费一段时间。顾及某些机器的限制，如果操作员尝试建立远程连接，但连接尚未打开，Remote Print Server 将显示“进度监视器”窗口。用户可以文本方式看到整个打开过程的状态变化。GUI 打开后，“进度监视器”窗口自动关闭。

随着 Remote Print Server GUI 的打开，“进度监视器”会显示以下三条文本：

- a. 启动远程用户界面。
- b. 验证 DocuSP 或 FreeFlow 是否可用。
- c. 创建远程用户界面。

注意

如果您的平台运行非常快，您可能会漏过某条通知消息。再则，此窗口关闭后，您还必须等待系统装载入所有应用程序。

使用 Remote Print Server 关闭打印机 UI

要使用 Remote Print Server 关闭打印机用户界面，请执行以下步骤：

1. 使用鼠标左键在 Remote Print Server 打印机列表中选择打开的打印机。
2. 从“打印机”菜单选择 [关闭]。

注意

还有其它方法关闭打印机用户界面。可从右键菜单选择 [关闭] 或单击打印机用户界面右上角的“X”，出现问题框时再单击 [是]。

从 Remote Print Server 打印机列表删除打印机

需要时可从 Remote Print Server 打印机列表移除打印机。可能打印机出于维护而需要脱机很长时间，也可能打印机的远程 UI 首选项出于您无法控制的原因而被禁用。

要从 Remote Print Server 打印机列表删除打印机，请执行以下步骤：

1. 使用鼠标左键在 Remote Print Server 打印机列表中选择打印机。
2. 从“打印机”菜单选择 [移除打印机]。

注意

还有其它方法从 Remote Print Server 打印机列表删除打印机。可从右键菜单选择 [移除打印机]。

退出 Remote Print Server

要退出 **Remote Print Server**，请从“打印机”菜单选择 [退出]，然后在询问是否退出 **Remote Print Server** 时选择 [是]。还可单击 **Remote Print Server** 用户界面右上角的“X”，出现问题框时再单击 [是]。

索引

英文

GUI 主窗口, 6

Remote Workflow 菜单, 8

Remote Workflow 功能, 5

Remote Workflow 限制, 9

C

菜单选项

打开, 8

关闭, 8

添加打印机 ..., 8

退出, 8

移除打印机, 8

重新显示, 8

从 Remote Workflow 打印机列表删除主机（打印机）, 11

D

打开打印机用户界面, 10

打印机菜单, 6

打印机类型列, 7

G

关闭打印机 UI, 11

L

了解“进度监视器”窗口, 11

S

使用 Remote Workflow, 9

使用“发现”向 Remote Workflow 打印机列表添加主机（控制器）, 10

属性, 8

T

退出 Remote Workflow, 12

W

网络信息服务 (NIS), 10

X

显示名称列, 6

向 Remote Workflow 打印机列表添加主机（控制器）, 9

选项菜单, 6

Y

远程访问列, 7

Z

状态列, 7

FreeFlow[®] Print Server
Remote Print Server

Fuji Xerox Co., Ltd.

No.ME5290C3-1 (第 1 版)

2011 年 4 月

