


仔细耐心的把使用说明看完，才能物超所值！请务必保管好加密狗，丢失无法补回，如果是损坏或者不小心压烂可寄回来换！

QQ 群 302836428（加群请报认证码）

①视频播放



从零基础到高手视频教程（复制下面的链接在浏览器打开 输入密码 手机或电脑都可播放）

手机维修入门一(重要)密码：2321

http://v.youku.com/v_show/id_XMTMxNDlwNjk4NA.html?spm=a2h3j.8428770.3416059.1

手机维修入门二（密码:123123）

https://v.youku.com/v_show/id_XMTM4NzI5MTY4OA.html?spm=a2h3j.8428770.3416059.1

手机维修入门三（密码：123451）



https://v.youku.com/v_show/id_XMTM4NzM1MDU5Mg.html?spm=a2h3j.8428770.3416059.1


电源表的使用 密码：111111

https://v.youku.com/v_show/id_XMTY2MTEwNDg2MA.html?spm=a2h3j.8428770.3416059.1

按右键复制里面的链接在电脑的浏览器里面打开或者在手机里面的浏览器打开后再输入密码即可播放


②PDF 文档使用






双击点位图里面零件黄色的点，除了显示相连的点之外，还会在原理图上面自动找到该零件，比如双击下图中的 L5100,自动的复制 L5100 到原理图上面的搜索框里面并且查到 L5100 如下图







反过来 如果双击原理图上面的零件编号, 就会在点位图上面找到该零件(显示蓝色的点), 比如商家原理图的C1351, 就会在点位图搜索到C1351并且移动到前面(蓝色的点)





还可以通过双击原理图上面数据编号，从点位图上面找到全部相连的点(显示蓝色),比如双击主供电 PP_VDD_MAIN.





PDF 几个小改动如下，复制功能，双击原理图上面零件编号或者数据编号就直接会复制到搜索框里面，可以直接点“向下查找”。另外如果不想用点位图，也可以用鼠标右键复制，然后粘贴到搜索框，鼠标移动到移动到零件编号或者数据编号的时候会由箭头变成光标，然后按住鼠标左键往左移动或者往右移动选中要复制的内容，选中后对准选中的内容按鼠标右键，会出来一个小菜单，选复制即可。然后把鼠标移动到搜索框，按鼠标右键，选粘贴。

鼠标在空白的地方，按住鼠标左键可拖动，按滚轮可上下翻页，按住 **CTRL+** 滚轮可放大缩小。另外新的 PDF 阅读软件分辨率要高很多，更加清晰。

点位图的使用（版本一后面的点位图更新主要用这种）

①鼠标移动到零件即显示该零件的说明



鼠标移动到芯片编号的位置，会显示该芯片的相关故障说明及解决方案



鼠标移动到零件编号的位置，会显示该零件的相关故障说明及解决方案



灰色为接地脚，白色为空脚，一目了然，红色的点则表示相连的点，显示另一面有就表示另一面有相连的点。



强大的搜索功能，输入零件编号再点“开始搜索”该零件会变成蓝色并且移动到前面，并显示该零件的故障说明及解决方案 注意了“开始搜索”后鼠标不要动



强大的搜索功能，比如搜索“灯光”，则会把与“灯光”有关的点一一列出来相关的点会变成蓝色，并且显示该点故障说明，维修方法。



继续点“开始搜索”则会把下一个与灯光有关的零件移动到前面并显示蓝色同时显示相关的说明



强大的维修方案，只需会用风枪烙铁即可快速修好各种故障



选了一个维修方案后会显示第一步要修的地方（会变成蓝色）

点“维修方案下一步”则会显示第二步要维修的地方，继续点“维修方案下一步”则显示第三步要维修的地方，直到把所有的步骤列出来。只需要照着步骤去做即能修好各种故障

