



商鹏云打印机USB驱动安装教程


选择安装程序POS58Setup，双击运行，或右键以管理员身份运行（建议使用管理员身份运行）；




选择提示语言，默认是中文，点击下一步；



点击下一步；




点击下一步；




有安全提示时，选择允许程序操作；



提示安装成功，点击确定，完成安装。



打印机驱动的测试：
系统开始->设备和打印机




找到安装的驱动型号：POS58 Printer



右键-> 打印机属性



点击打印测试页



windows测试页（下图为测试页部分）

