

**D-Link®**

无线 N 150 USB 网卡  
DWA-125

**快速安装向导**

A large, light gray, stylized watermark of the D-Link logo is positioned diagonally across the lower half of the page, behind the main title.

# 装箱清单

## 具体物品



**安装光盘**  
包括快速安装向导和用户手册



**无线 N 150 USB 网卡**  
DWA-125



**USB延长底座**



如果您发现实际物品与装箱清单不符，请尽快与卖家联系。

# 设备安装

## 光盘安装向导



### 安装向导光盘

光盘内包含DWA-125安装设置的指示说明



### 插入光盘

将光盘插入计算机的光驱。光盘上的安装向导将会自动运行。请确保您的计算机可连接到网络。（本步骤暂时不用将DWA-125插入计算机）



### 安装向导

通过下拉箭头选择您的语言，并通过安装向导逐步完成DWA-125的设置

# 故障排错

## 安装与设定问题

### 1、如果我丢失了安装光盘怎么办？

安装光盘中包含软件驱动、用户手册等。您皆可在D-Link网站下载 (<http://www.dlink.com.cn>)。在大多数情况，Windows XP、Vista、Windows 7会自动完成驱动的安装。

### 2、如果我忘记了我的无线密码怎么办？

无线通信的加密密码是通过无线AP、无线路由器进行设定的。如果您忘记了它们，唯一的办法就是重新配置您的无线AP或无线路由器，重新生成一个新的密码，并保存好。具体设定方式，可以参考您的无线AP或无线路由器的用户操作手册。

### 3、为何我不能无线上网？

- 请先确认DWA-125已经正确安装在计算机的USB端口上，或者您可以换一个计算机的USB端口试试看。

- 请确认DWA-125的灯是否被点亮。如果没有发亮，可能是驱动没装好，或者是设备与USB接口的硬件问题。

- 请确认DWA-125的无线设置与您的无线AP或无线路由器的设置一致。请主要检查以下几点：

**无线网络名称 (SSID)**

**无线加密密钥**

**无线加密方式 (例如WEP、WPA2)**

请检查无线网络连接是否已建立，可以通过Windows桌面的右下角图标看出，如果是红色表示还没有建立好。

- 透过有线网络或是其他电脑确认您的Internet网络是正常的。

- 请确认您有依照说明方式正确安装驱动程序。若还是无法连接建议您删除程序重新安装。当您安装好DWA-125的驱动程序后，设备上的灯会发亮。

### 4、DWA-125支持哪些操作系统？

DWA-125支持所有主流操作系统，包括微软的Windows XP (32/64位)、Vista、Windows 7等。

**注意：**假如您还是无法顺利安装，敬请参考DWA-125使用手册中的故障排除章节或联系D-Link技术人员。

## 技术支持

办公地址：北京市东城区北三环东路36号 环球贸易中心B座26F 02-05室 邮编：100013

技术支持中心电话：8008296688/ (028)66052968

技术支持中心传真：(028)85176948

### 各地维修中心地址请登陆官方网站查询

网址：<http://www.dlink.com.cn>

办公时间：周一到周五，早09:00到晚18:00

## NOTES

## NOTES

