

## MF 驱动程序重新安装手册

本手册将介绍卸载旧版 MF 驱动程序（MF 驱动程序版本 20.05）后，安装新版程序（MF 驱动程序版本 20.05a 或更高版本）的步骤。

### 准备工作

在开始重新安装之前，请执行以下操作。

- 取下用于连接本机和计算机的 USB 电缆。
- 将新版 MF 驱动程序的数据提取到硬盘上的任意位置。  
下面介绍将数据提取到“C:\Work”后的步骤。

### 卸载旧版 MF 驱动程序（MF 驱动程序版本 20.05）

1. 从 [开始] 菜单中，选择 [(所有)程序] -> [Canon] -> [MF8300] (或 [MF8000]) -> [卸载驱动程序]，然后卸载 MF 驱动程序。  
如果未显示此菜单，请使用下列方法之一卸载 MF 驱动程序。

#### ■ 使用本机附带的用户软件 CD-ROM 卸载 MF 驱动程序

- 1) 将用户软件 CD-ROM 插入 CD 驱动器，然后在出现 CD-ROM 设置屏幕后单击 [退出] 按钮。
- 2) 使用 Windows 资源管理器，显示用户软件 CD-ROM 的卸载程序“DelDrv.exe”。（该路径如下所示。）  
如果 CD 驱动器是“D”并且采用 32 位操作系统，路径为：**D:\DRIVERS\simplified\_chinese\32bit\misc\DelDrv.exe**  
如果 CD 驱动器是“D”并且采用 64 位操作系统，路径为：**D:\DRIVERS\simplified\_chinese\x64\misc\DelDrv.exe**
- 3) 双击“DelDrv.exe”卸载 MF 驱动程序。

#### ■ 使用新版 MF 驱动程序卸载 MF 驱动程序

- 1) 使用 Windows 资源管理器，显示在准备阶段提取到“C:\Work”的新版 MF 驱动程序的卸载程序“DelDrv.exe”。（该路径如下所示。）  
如果使用针对 32 位操作系统的 MF 驱动程序，路径为：**C:\Work\DRIVERS\32bit\misc\DelDrv.exe**  
如果使用针对 64 位操作系统的 MF 驱动程序，路径为：**C:\Work\DRIVERS\x64\misc\DelDrv.exe**
- 2) 双击“DelDrv.exe”卸载 MF 驱动程序。

2. 卸载工作完成后，重新启动计算机。

### 安装新版 MF 驱动程序（MF 驱动程序版本 20.05a 或更高版本）

1. 使用 Windows 资源管理器，显示在准备阶段提取到“C:\Work”的新版 MF 驱动程序的安装程序“Setup.exe”。（该路径如下所示。）

如果使用针对 32 位操作系统的 MF 驱动程序，路径为：**C:\Work\DRIVERS\32bit\Setup.exe**

如果使用针对 64 位操作系统的 MF 驱动程序，路径为：**C:\Work\DRIVERS\x64\Setup.exe**

2. 双击“Setup.exe”启动安装程序。

按照屏幕上的提示进行操作，执行后续安装步骤。

#### < 须知 >

如果进度条停在 100% 并且进程在安装期间被中断，请重新启动计算机并再次执行 Setup.exe。