


# T58X 热敏票据打印机

## 使用手册



T58X 热敏打印机是一种新型的微型打印机。它的特点是体积小、打印速度快、噪声低、打印质量高，并且操作简单，无需色带，可免除许多日常维护的烦恼。

T58X 热敏打印机应用广泛，尤其适合各类超级商场、连锁店 POS 票据打印，也可应用于餐饮、娱乐、自助查询、排队取号等票据打印。

## 安全防范

这一部份介绍有关确保本产品的安全和有效使用的重要信息。请仔细阅读此部份并将其保存在便于拿到的地方。

### **警告：**

- 如果发生冒烟、异常气味或者不正常的噪音时，请立即关闭机器。继续使用可能会引起火灾。应该立即拔掉插头，并与销售商或服务中心取得联系询问处理方法。
- 请勿试图自行维修本机。不正确的维修是很有危险的。
- 请勿自行拆卸或校正。不正确的动作会对本机造成伤害或火灾。
- 请使用符合规格的电源。连接不符合规格的电源可能会导致本机损坏或火灾。
- 防止任何异物落入机内，以免引起火灾。
- 如果有水或其他液体流入机内，请立即拔掉电源，并且与销售商或服务中心取得联系询问处理方法。继续使用可能会损坏本机或火灾。

### **注意：**

- 确认将本机安放在一个坚固、稳定的水平面上。机器如果落下则可能会破裂或损坏。
- 请勿在潮湿或灰尘较多的地方使用本机。过度的潮湿和过量的灰尘可能使得机器损坏或发生火灾。
- 请勿在机器上放置任何重物。不要站在机器上或靠在机器上，这些作法可能会使装置摔落或毁坏，或可能导致破损和伤害。
- 请勿在关闭打印机盖的状态下拉出纸卷。否则有可能出现故障。
- 为安全起见，长时间不使用本产品时，请拔掉电源线。请确认已经拔掉电源线以及所有的配线后，才可移动本产品。
- 请勿在本产品的内部及周围使用可燃性气体的喷雾器。否则残留的气体可能造成火灾。

## 注意标签

### **注意：**

使用中或使用后热敏打印头高温，请勿触碰避免烫伤。应待冷却之后再行清洁热敏打印头。

### **注意：**

请注意手动裁纸刀的刀刃。

## 本手册的目地

本手册主要提供有关本产品的操作信息，以便客户正确和安全使用本产品。

## 开箱


包装箱内，包括标准规格打印机在内，有以下各项。如果任何一项受损，请与销售商联系。（以包装内装箱单为准）

- 打印机
- 电源适配器
- 通讯电缆
- 使用说明书（本手册）


## 下载驱动程序、应用程序以及操作说明

本产品无附带驱动程序、应用程序以及各种操作说明，请在官网下载使用。

## 各部件的名称



## 控制面板



### ① (电源) 指示灯

打开打印机时,此指示灯点亮。

### 状态指示灯

指示出打印机当前工作状态

### 进纸键

按下此键进纸。

## 安装时注意事项


- 安装驱动程序后，再连接打印机。
- 请使用附带的通讯电缆和电源

## 安装打印机

只可水平安装


## 打印机盖的打开方法

把打印机盖向上推即可打开机盖。




## 打印机盖的关闭方法

盖子中央部分往下压，关好打印机盖




## 纸卷的安装方法


- 1、打开打印机盖（请参阅“打印机盖的打开方法”）
- 2、使用完毕后，请取出纸卷轴。
- 3、请参照下图，以正确的方向安装纸卷于打印机。



- 4、请拉出少量纸卷前端的纸张，然后关闭打印机盖（请参阅“打印机盖的关闭方法”）



- 5、撕下拉出的纸。



## 打印机自检信息打印

打印机装纸完成，并准备通电开机之前，先按住打印机上的“走纸”键不放，然后打开打印机通电开关，放开“走纸”按键即完成打印机自检信息的打印。


## 清洁热敏打印头

建议定期清洁热敏打印头（通常大约每三个月一次），从而保证收据的打印质量。

### ⚠️注意：

在打印后，热敏打印头会非常热，不要接触。应待冷却之后再进行清洁。碰触时应非常小心。不得因手指或其他硬物碰触造成热敏打印头损伤。

关闭打印机，打开打印机盖，使用沾有稀释酒精（酒精或异丙醇）的棉棒清洁热敏打印头热敏部件。



## 故障排除

### 控制面板的电源指示灯没有灯亮

- 检查电源线的接续情况和电源插座
- 检查电源适配器有无电压输出
- 检查电源输出插头与打印机连接是否良好
- 检查打印机的电源开关是否打开

### 在没有打印的情况下状态指示灯点亮

原因如下：

- 尚未装上纸卷
- 纸卷已用完
- 打印机盖没有正确关上



### 打印不清晰

- 检查打印机头片是否太脏，请清洁热敏打印机（请参阅“热敏打印头的清洁方法”）。
- 检查打印纸是否受潮，请更换打印纸。

### 打印机不打印

检查打印机与PC机之间的接口线连接是否良好

## 取出卡住的纸张

### ⚠️注意：


在打印后热敏打印头非常热，不得碰触。

- 1、关闭打印机，再打开打印机盖
- 2、取出卡住的纸张，重新装好纸卷，然后关上盖子。

## AC 适配器的使用注意事项

### 开箱与准备

确认包装内含有电源适配器。如果电源适配器损坏或不完整，请与经销商联系以获得协助。



### 使用注意事项

- 必须从标准的电源插座上直接获取电源。
- 旋转电源适配器时，应当使用标签的一面朝下。
- 不要在产生电压波动或电噪声的设备附近连接电源插座。尤其应远离使用大型电机的设备。
- 必须先连接直流电缆，然后再将电源线的插头连接壁式插座。
- 断开电源时，必须先从壁式插座上拔掉电源线插头，然后再断开直流电缆。
- 断开直流电缆时，应当握紧其接口部位。不要在拉动电缆本身。
- 清洁电源适配器时，应当使用干布或略微潮湿（用力拧干）的布。切勿在电源适配器与壁式插座连接时进行清洁。
- 不要用稀释剂、汽油或酒精来清洁电源适配器。
- 切勿通过拉伸电缆的方法来使其达到连接所需的长度。
- 切勿使电源适配器悬吊在电源线和直流电缆上。
- 不要使金属部件（比如夹子）接触到直流电缆。



## T58X 规格

主要技术规格	
打印方式	行式热敏
打印速度	70mm/sec.
打印纸宽	57.5 ±0.5mm
纸张处理方式	手撕
缺纸探测	光电
打印纸	
纸卷型号	热敏纸: TF50KS-E 或 AF50KS-E
纸卷规格	纸宽: 57.5 ±0.5mm                      外径最大: $\phi$ 80mm
	内径最小: $\phi$ 10mm                      纸厚: 53~60 克/米 <sup>2</sup>
打印字符	
ANK 字符集	12×24 英文, 1.5 (宽) ×3.00 (高), 32 个字符/行
GB2312-汉字库	24×24 中文, 3.00 (宽) ×3.00 (高), 16 个字符/行
接口方式	
通讯接口	并行接口 (IEEE1284), 串行接口 (RS-232), USB 口
钱箱接口	DC8.3V, 1A, 6 线 RJ11 插座
电源与环境	
电源	DC12V, 3A
工作温度	5~40℃
工作相对湿度	10~80%
储藏温度	-20~60℃
储藏相对湿度	10~90%
外型尺寸及重量	
外型尺寸	(长) 204mm × (宽) 116mm × (高) 137mm
重量	大约 1kg (纸卷除外)